

## LISTE DES FONCTIONS ÉTOILE \*

Code	Fonction
<b>*[1-30]</b>	<b>Reprendre un appel parké</b> Ex. Si votre appel a été parké dans l'espace 3, vous pouvez le récupérer en appelant au *3
<b>*68</b>	<b>Parker un appel</b> Ex. Avec une nouvelle ligne, appelez au *68. Le système vous indiquera l'espace de parking (1, 2, 3, 4...). Transférez l'appel en cours pour compléter le parking.
<b>*67 [+ numéro]</b>	<b>Appel anonyme</b> Ex. *674182661727 appelle chez UBIK avec un afficheur anonyme
<b>*70 (pendant un appel)</b>	<b>Enregistrement de l'appel en cours</b> Ex. En plein milieu d'une conversation, appuyez sur *70. Vous entendrez un "beep" qui indique que l'enregistrement a commencé. Vous recevrez un courriel à la fin de l'appel avec un lien de téléchargement du fichier audio.
<b>*70</b>	<b>Enregistrement de l'appel depuis le début</b> Ex. Appelez au *70. Le système vous demande le numéro de téléphone à appeler suivi du #. Vous entendrez un "beep" et l'appel sera ensuite lancé.
<b>*98 [+ numéro de poste]</b>	<b>Laisser un message dans le numéro de poste</b> Ex. Appelez au *98200 pour rejoindre directement la boîte vocale du poste 200.
<b>*98</b>	<b>Accès à la boîte vocale</b> Ex. Appelez au *98. Le système vous demande votre numéro de boîte vocale (votre numéro de poste) et votre mot de passe de boîte vocale.

